

GUÍA DE INSTALACIÓN ENSAMBLAJE DE PUERTA ACÚSTICA 705 SCIF



PASO 1



Instale la base del marco en la pared. Instale los sujetadores en la jamba de la bisagra primero. Calce según sea necesario.

PASO 2



Instale los sujetadores restantes, verifique la plomada y nivele a menudo.

PASO 3



Instale la insulación entre la base del marco y el marco de la pared.

PASO 4



Rellene todos los vacíos con insulación.

PASO 5



Retire el espaciador en el lado del borde del marco.

PASO 6



Instale el marco de corte.

Continuar a la página siguiente

PASO 7



Asegure el marco de corte al marco de base con los tornillos autorroscantes #8.

PASO 8



Masille la barra separadora del marco de base a lo largo de los lados y la parte superior.

PASO 9



Instale el umbral sobre el espaciador.

PASO 10



Perfore a través del umbral e instale sujetadores.

PASO 11



Instale sujetadores desde la parte superior del umbral. No elimine el umbral para este paso.

Continuar a la página siguiente

PASO 12



Mida los retenedores y corte a medida. No corte los extremos con muescas.

PASO 13



Corte 1/8" más corto para dejar espacio libre.

PASO 14



Instale los retenedores con muescas con punta para arriba. Instale los retenedores con tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal # 10 y arandelas rectangulares.



Las arandelas deben instalarse paralelas a los retenedores.

Continuar a la página siguiente

PASO 15



Instale sellos, pegue las esquinas con super pegamento o con cemento de contacto.



PASO 16



Si usa una bisagra electrificada, instálela en la ubicación de la bisagra central.

PASO 17



Instale las bisagras en el marco. No separe las bisagras.

PASO 18



Instale la puerta, levante la puerta hacia las bisagras del marco.

PASO 19



Instale el strike y comience el ajuste del sello. Después de ajustar los sellos, quite el strike para instalar las tapas de los sellos.

Continuar a la página siguiente

PASO 20



Con los tornillos de retención de sello ajustados, ajuste los sellos utilizando un destornillador de punta plana y un martillo para hacer contacto con la puerta.

PASO 21



Ajuste la parte inferior de la puerta aflojando los tornillos y deje que el fondo de la puerta entre en contacto con el umbral.

PASO 22



Verifique el ajuste del sello con la tarjeta de ajuste. Debe tener una ligera presión, la tarjeta no debe doblarse.

Incorrecto



Continuar a la página siguiente

PASO 23



Instale las tapas de sello con los tornillos Tec # 8. Instale las patas de la jamba primero y luego la pieza de la cabeza.

PASO 24



Reinstale el strike.

PASO 25



Masille el perímetro del marco donde los retornos se encuentran con la pared en ambos lados del marco.

Asamblea compitiada

